



### Betegnelser på TREDAL biltilhengere

(Betegnelsene følger i utgangspunktet en logisk tanke, men vær oppmerksom på at det som alltid vil kunne finnes unntak..)

### TREDAL Varehengere

Eks. T-85-BR, T-10-BK, T-15-BBL, T-23-UL, T-23-BBLLD, T-12-BBKS

1. T- står enkelt og greit for TREDAL
2. Tallene står for tillatt totalvekt: f.eks. 850kg, 1000kg, 1500kg og 2300kg
3. Den første B-en står for brems på hengere med underliggende hjul.
4. Den andre B-en står for Boggi / 2 aksler
5. R i T-85-BR står for regulerbart drag
6. K, L, M, N står for lengden på planet
  - a. Standard innvendig bredde er 153cm
  - b. K= 247cm
  - c. L= 297cm
  - d. M= 317cm
  - e. N= 347cm
7. U-en i f.eks. T-23-UL står for utenpåliggende hjul
8. LD står for langt drag, ca 1m lengre enn standard
9. S står for skap og kan ha standard høyde 1,2m – 1,5m og 1,9m
10. -T står for tipp
  - T-10-TL: Tipp og 297cm plan
  - T-12-TN: Tipp og 347cm plan

- Eksempler på andre bokstavkombinasjoner med spesielle mål på planet:

- T-23-BBF
  - F= Planmål 177 x 347
- T-23-BBG
  - G= Planmål 210 x 400
- T-25-UH
  - H= Planmål 200 x 400

### TREDAL båthengere

Eks.: 15-600, 19-1300, 24-2500

1. Første 2 tall står for den lengden i fot på båten som normalt hengeren passer for
2. Den andre tallrekken står for tillatt totalvekt på hengeren i kg